



EN SHIPPING AND MOVING

- The packaging guarantees the stability of the unit during shipping and physical transfer.
- The unit must remain in an upright position in all circumstances.
- Ensure that the floor is strong enough to support the weight of the unit.
- Lift and handle the cabinets gently and without jerking.
- Carry the packaged unit as close as possible to the installation site.



WARNING: the unit must only be moved by two people at least. The people must take position at the sides of the unit with respect to the direction of movement.

WARNING! HEAVY WEIGHT: move the unit using suitable equipment, taking the utmost caution at all times.

WARNING: when moving the unit on even slightly sloping surfaces, use the blocking equipment and breaking devices to ensure that the unit does not fall over.

NOTE: do not move the unit by putting pressure on the front door.

FR TRANSPORT ET MANUTENTION

- L'emballage assure la stabilité de l'équipement lors de son transport et de sa manutention.
- L'équipement doit en permanence rester en position verticale.
- Vérifier que le sol est capable de supporter le poids de l'appareil.
- Soulever et déposer les armoires avec soin et sans à-coup.
- Amener l'appareil emballé le plus près possible du lieu d'installation définitif.



AVERTISSEMENT: L'ASI doit toujours être déplacée par au moins deux personnes. Ces deux personnes doivent se placer latéralement à l'ASI par rapport au sens de la marche.

AVERTISSEMENT! TRÈS LOURD: utiliser l'équipement adéquat pour déplacer les unités, en prenant toutes les mesures de précaution nécessaires.

AVERTISSEMENT: En cas de manutention sur des surfaces en pente (même légère), utiliser des outils de blocage et des dispositifs de freinage adéquats afin d'éviter le basculement de la machine.

Remarque: Éviter de déplacer l'unité en exerçant une pression sur la porte avant.

IT TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

- L'imballo garantisce la stabilità dell'unità durante le operazioni di trasporto e movimentazione.
- In qualsiasi circostanza, l'unità deve rimanere in posizione verticale.
- Verificare che la portata del pavimento sia adeguata a sostenere il peso dell'unità.
- Sollevare e movimentare delicatamente gli armadi con la massima cautela e senza movimenti bruschi.
- Trasportare l'apparecchiatura nel suo imballo il più vicino possibile al luogo dell'installazione.



ATTENZIONE: per spostare l'unità sono necessarie almeno due persone. Le due persone devono porsi lateralmente all'unità rispetto alla direzione di spostamento.

ATTENZIONE! PESO ELEVATO: movimentare l'unità utilizzando attrezzature idonee, prestando sempre la massima attenzione.

ATTENZIONE: In caso di movimentazione su superfici in pendenza (anche leggera) utilizzare attrezzature di bloccaggio e dispositivi di frenatura atti ad evitare il ribaltamento del prodotto.

Nota: Evitare di movimentare l'unità esercitando pressione sulla porta anteriore.

DE SPEDITION UND TRANSPORT

- Die Verpackung gewährleistet die Stabilität der Einheit während des Transports.
- Die Anlage muss unter allen Umständen in aufrechter Position bleiben.
- Prüfen, ob die Tragfähigkeit des Bodens für das Gewicht der Einheit ausreicht.
- Das Anheben/Transportieren der Schränke hat vorsichtig und ohne Stoßbewegungen zu erfolgen.
- Bringen Sie die verpackte Einheit so nah wie möglich zum Aufstellort.



WARNUNG: Der Transport der Anlage muss durch mindestens zwei oder mehr Personen erfolgen. Diese beiden Personen müssen sich entsprechend der Bewegungsrichtung seitlich von der Anlage aufstellen.

WARNUNG! SCHWERES GEWICHT: Transportieren Sie die Anlage stets mit größter Vorsicht mit geeigneter Ausrüstung.

WARNUNG: Falls auf - auch nur leicht - geneigten Ebenen transportiert werden muss, sollten Vorrichtungen benutzt werden, die sich abbremsen lassen und auf denen die Anlage festgezurrt werden kann, um ein Überschlagen zu verhindern.

Hinweis: Die Einheit nicht durch Kraftanwendung an der Fronttür umstellen.

ES TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO

- El embalaje garantiza la estabilidad de la unidad durante el envío y la transferencia física.
- La unidad debe mantenerse siempre en posición vertical.
- Compruebe que la capacidad de carga del pavimento sea la adecuada para sostener el peso de la unidad.
- Eleve y manipule los armarios con el máximo cuidado y sin sacudidas.
- Lleve la unidad embalada lo más cerca posible del lugar de instalación.



ATENCIÓN: la unidad tiene que manipularse por un mínimo de dos personas. Las personas deben situarse a ambos lados de la unidad según la dirección del movimiento.

¡ATENCIÓN! PESO ELEVADO: mueva la unidad con la ayuda de equipo adecuado, prestando la máxima atención en todo momento.

ADVERTENCIA: En el caso de desplazamiento sobre superficies con pendiente (también para pendientes ligeras) utilice un equipo de bloqueo y dispositivos de freno aptos para evitar que el producto vuelque.

NOTA: Evite desplazar la unidad aplicando presión a la puerta frontal.

RU ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

- Упаковка гарантирует сохранность установки во время погрузки и транспортировки.
- При любых обстоятельствах устройство должно оставаться в вертикальном положении.
- Убедитесь в том, что пол достаточно прочен для того, чтобы выдерживать вес установки.
- Поднимайте и перегружайте шкафы с осторожностью и без рывков.
- Упакованное устройство следует доставить как можно ближе к месту окончательной установки.



ВНИМАНИЕ! Передвигать устройство должны не менее двух человек. При перемещении устройства люди должны находиться по бокам от него с учетом направления перемещения.

ВНИМАНИЕ! БОЛЬШОЙ ВЕС: перемещайте устройство при помощи соответствующего оборудования, постоянно соблюдая повышенную осторожность.

ВНИМАНИЕ! Если оборудование перемещается даже по слегка наклонной поверхности, используйте блокирующие и тормозящие приспособления (деревянные бруски и т.д.) для предотвращения опрокидывания оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: не допускайте нажатия на переднюю дверцу во время перемещения устройства.

AR

الشحن والنقل

- بضمن تغليف العبوة استقرار الوحدة أثناء الشحن والنقل الفيزيائي.
- يجب أن تبقى الوحدة في وضع رأسي في جميع الظروف.
- تأكد من أن الأرضية قوية بما فيه الكفاية لدعم وزن الوحدة.
- ارفع وتناول الكيان برفق وبدون اهتزاز.
- نقل المنتج في عبوته إلى أقرب نقطة ممكنة في موقع التركيب.

تحذير: يجب نقل الوحدة فقط من خلال الاستعانة بشخصين على الأقل. يجب أن يتخذ الأشخاص موقعاً على جوانب الوحدة بحسب اتجاه الحركة.

تحذير! الوزن الثقيل: قم بتحريك الوحدة باستخدام المعدات المناسبة، مع توخي أقصى درجات الحذر في جميع الأوقات.

تحذير: عند تحريك الوحدة على أسطح منحدر قليلاً، استخدم معدات الحجز والمثولة لضمان عدم سقوط الوحدة.

ملاحظة: تجنب نقل الوحدة بالضغط على الباب الأمامي.

ES CONDICIONES AMBIENTALES

RU ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

AR


الشروط البيئية

EN ENVIRONMENTAL REQUISITES

FR PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


IT REQUISITI AMBIENTALI

DE UMWELTBEDINGUNGEN




60-120 kVA only for h = 1400 mm

1




2




120 kVA only for h = 1930 mm

1




2




60-80 kVA only with internal battery h = 1930 mm 250 kVA HE


1




2




3





3



3



4



ES DESEMBALAJE



¡ATENCIÓN! Mantenga los armarios en posición vertical mientras los está moviendo. Levante y deposite el armario con delicadeza y sin sacudidas. ¡NO UTILICE NUNCA ARNESES!

Coloque el SAI en el área de instalación.

RU РАСПАКОВКА



ВНИМАНИЕ! При перемещении шкафов они должны оставаться в вертикальном положении. Поднимайте и грузите шкафы с большой осторожностью и без рывков. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТРОПЫ!

Поместите ИБП на место установки

AR

إزالة التغليف

تحذير! عند تحريك مزود الطاقة غير المنقطعة يجب الإبقاء على الكيان على الأعلى. ارفع وتناول الكيان بعناية شديدة وبدون اهتزاز. لا تستخدم سرج المثولة أبداً!

ضع الجهاز في منطقة التركيب.

DE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN



ACHTUNG! Während des Transports müssen die Schränke senkrecht gehalten werden.

Den Schrank vorsichtig ohne Rucken und Stossen anheben und abstellen. NIEMALS HEBESEILE VERWENDEN!

USV in Installationsbereich bringen.